



AseptoClean

Χλωριωμένο αλκαλικό καθαριστικό για εξοπλισμό άμελης και δεξαμενές γάλακτος.

- ▲ Καλή απόδοση στον καθαρισμό
- ▲ Οικονομική λύση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ξεπλύνετε αρχικά με νερό. Καθαρίστε με **AseptoClean** σε συγκέντρωση 0,5% (για τουλάχιστον 10 λεπτά στους 40°C - 50°C). Ξεβγάλτε με πόσιμο νερό. Να χρησιμοποιείται σε καθημερινή εναλλαγή με το **HorolithClean**.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Το **AseptoClean** είναι ένα αλκαλικό χλωριωμένο προϊόν με ενισχυμένες καθαριστικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για συνήθη εξοπλισμό άμελης όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών ψύξης.

Τα προϊόντα **Clean** είναι το καταλληλότερο βασικό πρόγραμμα για καλή υγιεινή των μηχανημάτων άμελης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AseptoClean	
Φυσική μορφή	Ανοιχτό κίτρινο υγρό
Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του νατρίου, Υποχλωριώδες νάτριο
pH στους 20 °C:	13 – 14
Πυκνότητα στους 20 °C (g/cm³):	1,19 – 1,22
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-5°C έως +30°C

Ecolab AE

Λεωφ. Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, 152 32 Χαλάνδρι – Αθήνας
Τηλ: 210 6873700, Fax: 210 6840325

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:
Πατριαρχικά Πυλαίας, Οδός Χάλκης 3, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 483029, Fax: 2310 805723

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συσκευασία	12 kg	24 kg	72 kg	245 kg	1175 kg
Κωδικός προϊόντος	2321510	2321530	2334630	2321550	2321560
EAN code	4028162321517	4028162321531	4028162334630	4028162321555	4028162321562

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμο για τους επαγγελματίες χρήστες κατόπιν ζήτησης.

Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος είναι διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.